

Ref	PEÇA Nº	Ano	5 1 2 4	5 2 2 4	6 2 2 4	6 2 2 5	8 1 2 6	8 2 2 2	8 3 2 2	9 1 2 1	9 2 2 1	9 3 2 1	NOMENCLATURA	Obs
1	11208	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Acionador fresado do limpador do pára-brisa	
2	689792	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Porca	De fixação do acionador fresado do limpador do pára-brisa
3	28147	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Braço do limpador do pára-brisa	
4	36387	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Braço e palheta do limpador manual do pára-brisa	
5	28273	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Bucha do limpador manual do pára-brisa ao reforço lateral da armação da capota	
6	446188	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Arruela lisa 17/64"	De fixação da maçaneta e botão do braço e limpador do pára-brisa
7	120375	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Porca sextavada 1/4"-20	De fixação da maçaneta manual do limpador do pára-brisa
8	121637	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Arruela de pressão 1/4"	De fixação do braço e palheta com alavanca do limpador manual do pára-brisa
9	36386	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Maçaneta do limpador manual do pára-brisa	
10	29606	66/	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	Espaçador	De fixação do motor do limpador à armação do pára-brisa
11	120391	66/	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	Arruela lisa 7/32"	De fixação do motor do limpador à armação do pára-brisa
12	121801	66/	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	Arruela de pressão dentada interna	De fixação do motor do limpador à armação do pára-brisa
13	132926	66/	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	Parafuso cabeça redonda fendado 1.1/4"	De fixação do motor do limpador à armação do pára-brisa
14	25444	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Motor do limpador do pára-brisa	
15	47458	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Mangueira de vácuo do limpador do pára-brisa	
16	26798	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Tubo da mangueira de vácuo ao motor do limpador do pára-brisa	
17	161857	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Parafuso atarraxante cabeça panela fendado em cruz 15x3/8"	De fixação do tubo de vácuo do motor do limpador do pára-brisa
18	47460	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Mangueira de vácuo do limpador do pára-brisa	
19	29887	66/	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	Passa-muro da mangueira de vácuo do limpador do pára-brisa	
20	84491	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Tubo da mangueira de vácuo do limpador do pára-brisa ao motor	
21	25467	66/	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Palheta do limpador do pára-brisa	

22	22628	66/	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Articulador direito do limpador do pára-brisa	
23	22654	66/68	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Suporte e balancim do pivo direito do limpador do pára-brisa	Usada até 25-03-68
23	49018	68/	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Suporte e balancim do pivo direito do limpador do pára-brisa	Usada a partir de 26-03-68
24	8522981	66/	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	Grampo retentor	De fixação do articulador aos balancins e ao motor do limpador do pára-brisa
25	121753	66/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Arruela dentada externa 1/4"	De fixação do braço articulador do limpador do pára-brisa à placa e extensão
26	23197	66/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Placa de ajuste do articulador do limpador do pára-brisa	
27	22630	66/68	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Braço do limpador do pára-brisa	Usada até 25-03-68
27	49016	68/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Braço do limpador do pára-brisa	Usada a partir de 26-03-68
28	23607	66/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Trava do limpador do pára-brisa	
29	124920	66/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Contra-porca sextavada 5/16"-24	De fixação do balancim ao pivô do limpador do pára-brisa
30	23206	66/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Calço do pivô do limpador do pára-brisa	Quantidade necessária
31	22653	66/68	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Suporte e balancim do pivô esquerdo do limpador do pára-brisa	Usada até 25-03-68
31	49017	68/	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Suporte e balancim do pivô esquerdo do limpador do pára-brisa	Usada a partir de 26-03-68
32	20951	66/	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	Arruela lisa 0.335x88x4	De fixação do articulador ao balancim do limpador do pára-brisa
33	20818	66/	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	Arruela de feltro	De fixação do articulador ao balancim do limpador do pára-brisa
34	22627	66/	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Articulador do limpador do pára-brisa	
35	8522981	66/	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	Grampo retentor	De fixação do articulador aos balancins e ao motor do limpador do pára-brisa
36	15029	66/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Arruela de couro	De fixação do suporte do pivô do limpador do pára-brisa ao curvão
37	15034	66/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Espaçador externo	De fixação do suporte do pivô do limpador do pára-brisa ao curvão
38	15653	66/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Porca especial 5/8"-24	De fixação do suporte do pivô do limpador do pára-brisa ao painel do curvão
39	22638	66/68	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Porca especial	De fixação do articulador aos pivôs do limpador do pára-brisa. Usada até 25-03-68
39	49002	68/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Porca especial	De fixação do articulador aos pivôs do limpador do pára-brisa. Usada a partir de 26-03-68
40	37025	66/	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	Palheta do limpador do pára-brisa	